



Cambio Tensione 0-230V / 0-400V



M - S = Micro di Sicurezza

A - A = Pulsante Arresto

0 - L1 = Spia Start 1° Velocità

0 - L2 = Spia Start 2° Velocità

M1 - M1 = Pulsante Start 1° Velocità

M2 - M2 = Pulsante Start 2° Velocità

SCHEDA TGM1

CAMBIO TENSIONE
0-230 PER ALIMENTAZIONE 230 Vac
0-400 PER ALIMENTAZIONE 400 Vac

