

Flytrap Commercial™

Lampada commerciale per il controllo degli insetti volanti

PER FAVORE LEGGA ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI E LE CONSERVI IN LUOGO SICURO PER EVENTUALI FUTURE CONSULTAZIONI

FLYTRAP COMMERCIAL™

Flytrap Commercial™ fa parte della gamma dei prodotti per il controllo degli insetti volanti, è una lampada sterminatrice di insetti efficace e versatile che utilizza neon UV particolarmente potenti ed è progettata per essere usata con piastre collanti glupac™ tecnicamente molto sofisticate. Sono disponibili lampade di 3 dimensioni e **Flytrap Commercial™** può essere appesa a soffitto, a 45 gradi, montata a parete.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 x Lampada **Flytrap Commercial™**
1 x Piastra collante glupac™ impregnata di feromoni
4 x Viti e tasselli ad espansione
2 x Anelli per appenderla
2 x dispositivi di fissaggio a muro opzione 1
2 x dispositivi di fissaggio a muro opzione 2
1 x Cavo elettrico
2 x Potenti neon UV

ATTENZIONE – QUESTA LAMPADA DEVE ESSERE COLLEGATA A TERRA

PRODOTTO PER IL CONTROLLO DEGLI INSETTI

Flytrap Commercial utilizza neon UV molto potenti per attrarre gli insetti volanti e li trattiene, una volta catturati, su una piastra collante impregnata di feromoni così da permettere il controllo o l'eliminazione igienica degli stessi.

POSIZIONAMENTO

LA LAMPADA NON E' UTILIZZABILE ALL'APERTO

Flytrap Commercial™, fornita di un cavo elettrico di due metri, dovrebbe essere fissata due metri sopra il livello del pavimento, preferibilmente nella zona più buia dell'area che deve essere protetta ed è fornita di serie con un cavo elettrico di due metri. Non posizionare la lampada vicino a finestre, lucernari o altre fonti di luce o dove possa essere nascosta alla vista da mobili, porte od altri ostacoli. La lampada **Flytrap Commercial™** dovrebbe essere visibile da ogni zona dell'area che deve essere protetta.

INSTALLAZIONE

Prima di procedere all'installazione, assicurarsi che la tensione di alimentazione del suo impianto elettrico corrisponda a quella indicata sulla targhetta delle caratteristiche tecniche poste sulla lampada.

Flytrap Commercial™ può essere installata in tre diversi modi come mostrato nella sezione con le opzioni di montaggio di queste istruzioni. Una volta installata, inserire la piastra collante glupac™ nella posizione indicata nella sezione relativa alla sostituzione della piastra collante di queste istruzioni. Usare il cavo elettrico e la spina per connettere **Flytrap Commercial™** ad una presa di corrente appropriata.

ATTENZIONE – QUESTA LAMPADA DEVE ESSERE COLLEGATA A TERRA

COME USARE FLYTRAP COMMERCIAL

L'ideale sarebbe che **Flytrap Commercial™** fosse in funzione 24 ore al giorno per garantire che i suoi locali siano privi di insetti volanti. Gli insetti sono maggiormente attratti dalla lampada **Flytrap Commercial™** di notte quando non c'è concorrenza con la luce del giorno o di altre fonti luminose.

PULIZIA

Prima di iniziare l'attività di pulizia della lampada accertarsi che la lampada sia disconnessa dalla corrente.

Si consiglia che la pulizia della lampada sia effettuata regolarmente ogni qualvolta si sostituisce la piastra collante. Una volta che la piastra collante è rimossa, l'apparecchio va pulito con un panno inumidito cercando di rimuovere qualsiasi formazione di polvere o sporco. Assicurarsi che la lampada sia completamente asciutta prima di ricollegarla alla corrente.

GARANZIA

La **Flytrap Commercial™** ha 1 anno di garanzia e, qualora utilizzata secondo le istruzioni qui riportate, dovrebbe continuare a funzionare per parecchi anni. L'utilizzo di ricambi non validati dalla casa madre può invalidare la garanzia stessa. Assicuratevi che unicamente le piastre collanti Glupac siano utilizzate in questo prodotto.

Esclusi neon, piastre collanti e starters. La garanzia non copre malfunzionamenti provocati da malutilizzo o utilizzo in applicazioni non espresse in queste istruzioni.

ATTACCHI PER IL FISSAGGIO

METODO	FT30	FTC40	FTC80
A parete	305mm	458mm	458mm
A 45 gradi	305mm	458mm	458mm
Sospesa	506mm	668mm	668mm

A parete

A 45 gradi

Sospesa

Opzioni di montaggio

FT30, 40 & 80

SOSTITUZIONE DELLA PIASTRA COLLANTE

PRIMA DI SOSTITUIRE LA PIASTRA COLLANTE, ASSICURARSI CHE LA LAMPADA NON SIA COLLEGATA ALLA PRESA ELETTRICA.

La piastra collante dovrebbe essere sostituita ogni mese con una piastra collante originale glupac™. L'uso di piastre collanti non originali potrebbe invalidare la garanzia.

Per sostituire la piastra collante.....

- 1)Togliere la piastra collante usata dalla piastra metallica e quindi procedere al controllo della situazione o eliminarla in modo igienico.
- 2)Rimuovere la carta di protezione dalla nuova piastra collante glupac™.
- 3)Fissare la piastra collante tramite l'apposita aletta
- 4)Delicatamente disporre la piastra collante glupac™ nella giusta posizione con il lato adesivo rivolto verso i neon.

Accertarsi sempre che le piastre collanti originali glupac™ siano del modello adatto alla propria lampada. Le troverà presso il fornitore.

SOSTITUZIONE DEI NEON

PRIMA DI SOSTITUIRE I NEON ASSICURARSI SEMPRE CHE LA LAMPADA NON SIA COLLEGATA ALLA PRESA DI CORRENTE.

Per garantire la massima efficacia della sua **Flytrap Commercial™** nel catturare gli insetti, i neon UV dovrebbero essere sostituiti ogni anno. Dopo 12 mesi il rivestimento di fosforo che emette la corretta lunghezza d'onda dei raggi UV si sarà consumato e l'emissione di raggi UV sarà notevolmente diminuita.

PER SOSTITUIRE I NEON....

- 1)Ruotare i neon di 90° sganciandoli dai loro supporti.
- 2)Estrarre i neon dallo chassis.
- 3)Eliminare i neon esausti secondo la vigente legislazione locale.

SOSTITUZIONE DELLO STARTER

PRIMA DI SOSTITUIRE LO STARTER ASSICURARSI SEMPRE CHE LA LAMPADA NON SIA COLLEGATA ALLA PRESA ELETTRICA.


Gli starters generano una scintilla che serve per l'accensione iniziale dei neon. Gli starters si esauriscono e dovrebbero essere sostituiti con gli stessi intervalli con cui si sostituiscono i neon.

PER SOSTITUIRE GLI STARTERS...


- 1)Ruotare lo starter in senso antiorario
- 2)Tirare lo starter fino a sganciarlo dalla lampada

CARATTERISTICHE TECNICHE/RICAMBI


Lampada	FT30	Lampada	FTC40	Lampada	FTC80
Voltaggio	230V ~ 50Hz	Voltaggio	230V ~ 50Hz	Voltaggio	230V ~ 50Hz
Dimensioni (mm)	470 x 185 x 355	Dimensioni (mm)	623 x 185 x 355	Dimensioni (mm)	623 x 185 x 355
Copertura	80 Sq. Meters	Copertura	120 Sq. Meters	Copertura	240 Sq. Meters
Peso	4 Kg	Peso	5 Kg	Peso	5 Kg
Emissione di luce	30W	Emissione di luce	40W	Emissione di luce	80W
Neon	2 x TPX15-18	Neon	2 x TPX18-24	Neon	2 x TPX36-24
Starter	2 x I154	Starter	2 x I154	Starter	2 x I154
Piastre collanti (x6)	INF060	Piastre collanti (x6)	INF061	Piastre collanti (x6)	INF061



SOSTITUZIONE DELLA PIASTRA COLLANTE



SOSTITUZIONE DEI NEON



SOSTITUZIONE DELLO STARTER

Lampada commerciale per il controllo degli insetti volanti

FlytrapCommercial™

- Instruction booklet
- Notice d'utilisation
- Bedienungsanleitungssprachen
- Libretto istruzioni
- Instrukcja
- Manual de instrucciones
- livreto de instruções
- Instructieboekje
- Instruktionsboken

V241018

Information provided on these instructions is modified and updated from time to time. This is due to the constant redevelopment of our products. As such, it is not intended that you should rely on it or that it should form part of any contract.



INSECT-O-CUTOR®

Description

FT30, FTC40, FTC80

Dimensions (mm) HxWxD

160 x 475 x 355

160 x 650 x 355

Tubes

2 x TPX18-24

2 x TPX36-24


Glueboards

1 x INF060

1 x INF061

FlytrapCommercial™

- Instruction booklet
- Notice d'utilisation
- Bedienungsanleitungssprachen
- Libretto istruzioni
- Instrukcja
- Manual de instrucciones
- livreto de instruções
- Instructieboekje
- Instruktionsboken



Please read these instructions carefully and store in a safe place for future reference.

FLYTRAP COMMERCIAL™

As part of the brand of insect control products, **Flytrap Commercial™** is an effective and versatile commercial flykiller which utilises highly effective UV tubes and is designed for use with a high specification Glupac® glueboard. Three sizes of unit are available and **Flytrap Commercial™** can be ceiling suspended, discreet or slimline wall mounted.

CONTENTS OF PACKAGE

- 1 x **Flytrap Commercial™** flykiller
- 1 x Glupac® glueboard
- 4 x Screws and wall plugs
- 2 x Suspension keyrings
- 2 x Slimline wall mounting brackets
- 2 x Discreet wall mounting brackets
- 1 x Mains cable (Type X)
- 2 x High powered UV tubes (Fitted)

WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED (CLASS 1)

INSECT CONTROL PRODUCTS

Flytrap Commercial™ utilises high powered ultra violet tubes to attract flying insects and retains the caught insects on a glueboard for inspection or hygienic disposal.

WARNING

Flytrap Commercial™ is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.

Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

If the mains cable is damaged it must be replaced by a specialist mains cable available from your supplier.

POSITIONING AND GUIDANCE FOR USING FLYTRAP COMMERCIAL™

THIS UNIT IS FOR INDOOR USE ONLY.

Flytrap Commercial™ should ideally be fixed around two meters above the ground, preferably in the darkest place within the area to be protected. Do not position the unit close to windows, skylights or other sources of light, or where it may be obscured by furniture, doors or other obstacles. Ideally, **Flytrap Commercial™** should be visible from every part of the area to be protected.

Flytrap Commercial™ should ideally be in operation for 24 hours a day, ensuring your premises are kept free of flying insects. Insects are most attracted to **Flytrap Commercial™** unit at night when there is no competition from daylight or other light sources.

GUARANTEE

Flytrap Commercial™ has a 1 year guarantee and if maintained as recommended in these instructions should continue to work for many years.* Use of non-

approved consumables may invalidate the guarantee. Ensure genuine Glupac® glueboards are used in conjunction with this product.

*Excludes tubes, glueboard and starters. Does not cover breakdown due to misuse, incorrect operation or use in an incorrect application.

INSTALLATION

INSTALLATION SHOULD BE CARRIED OUT BY SERVICE PERSONNEL ONLY.

Flytrap Commercial™ can be mounted in three different ways as shown in the mounting options section of this document. Once installed in position, fit the Glupac® glueboard in position as described in the glueboard replacement section of this document. Use the removable mains lead and plug to connect **Flytrap Commercial™** to an appropriate power supply.


CLEANING

CLEANING SHOULD BE CARRIED OUT BY SERVICE PERSONNEL ONLY, AFTER ENSURING THAT THE UNIT IS DISCONNECTED FROM THE MAINS SUPPLY.

It is recommended that cleaning is carried out regularly when the glueboard is replaced. Once the glueboard is removed, the unit should be thoroughly wiped down with a damp cloth, removing any build up of dirt. Ensure the unit is completely dry before reconnecting it to the power supply.

MOUNTING FIXING CENTRES

METHOD	FT30	FTC40	FTC80
Slimline	305mm	458mm	458mm
Discreet	305mm	458mm	458mm
Suspended	506mm	668mm	668mm




GLUEBOARD REPLACEMENT

BEFORE REPLACING THE GLUEBOARD, ALWAYS ENSURE THAT THE UNIT IS DISCONNECTED FROM THE MAINS SUPPLY.

The glueboard should be replaced every month with a genuine Glupac® glueboard. Use of non-approved glueboards may invalidate your guarantee.

To replace the glueboard...

1. Remove the used Glupac® glueboard by simply releasing from the metal outer and either retain for catch evaluation or dispose of it hygienically.
2. Remove the protective release paper from the new Glupac® glueboard.
3. Fold the locating flap into position along the score line.
4. Slowly slide the new Glupac® glueboard into position with the adhesive side facing the tubes.



Always ensure the selected genuine Glupac® glueboards are compatible with your unit, available from your PCO.


TUBE REPLACEMENT

BEFORE REPLACING THE TUBES, ALWAYS ENSURE THAT THE UNIT IS DISCONNECTED FROM THE MAINS SUPPLY.

To ensure the efficiency of **Flytrap Commercial™** in catching flying insects, the UV tubes should be replaced annually. After twelve months the phosphor coating that emits the correct wavelength of UV light has burnt away and the UV output is diminished substantially.

To replace the UV tubes...

1. Rotate the tube through 90°, freeing it from the tube holders.
2. Pull the tube away from the chassis.
3. Dispose of the used UV tube in conjunction with local WEEE regulations.




STARTER REPLACEMENT

BEFORE REPLACING THE STARTERS, ALWAYS ENSURE THAT THE UNIT IS DISCONNECTED FROM THE MAINS SUPPLY.

The starters provide an extra spark to initially light the UV tube. Starters wear out and should be replaced at the same intervals as the UV tubes.

To replace the starters...

1. Rotate the starter anti-clockwise.
2. Pull the starter free from the unit.



SPECIFICATION / REPLACEMENT PARTS

Unit	FT30
Voltage	230V ~ 50Hz
Dimensions(mm)	470 x 185 x 355
Coverage	80 Sq. Meters
Weight	4 Kg
Light Output	30W
Tubes	2 x TPX15-18
Starter	2 x I154
Glueboards (x6)	INF060 (Yellow)

Unit	FTC40
Voltage	230V ~ 50Hz
Dimensions(mm)	623 x 185 x 355
Coverage	120 Sq. Meters
Weight	5 Kg
Light Output	40W
Tubes	2 x TPX18-24
Starter	2 x I154
Glueboards (x6)	INF061 (Yellow)

Unit	FTC80
Voltage	230V ~ 50Hz
Dimensions(mm)	623 x 185 x 355
Coverage	240 Sq. Meters
Weight	5 Kg
Light Output	80W
Tubes	2 x TPX36-24
Starter	2 x I154
Glueboards (x6)	INF061 (Yellow)

Lees deze handleiding zorgvuldig en bewaar op een geschikte plaats voor toekomstig gebruik.

FLYTRAP COMMERCIAL™

Flytrap Commercial™ is een effectieve en veelzijdige, commerciële vliegenlamp uit het Insect-O-Cutor insectenbestrijdingsassortiment. Dit apparaat gebruikt uiterst effectieve Synergetic® UV-buizen en hoge kwaliteit Glupac®-lijmborden. De **Flytrap Commercial™** is verkrijgbaar in drie verschillende maten en kan op twee verschillende manieren aan de muur bevestigd worden, of aan het plafond.

INHOUD VAN DIT PAKKET

- 1x **Flytrap Commercial™** vliegenlamp
- 1 x met Glupac®-lijmbord
- 1 x schroeven en wandpluggen
- 1 x accessoires voor bevestiging aan het plafond
- 2x Slimline bevestigingsmaterialen
- 2x Discreet bevestigingsmaterialen
- 1 x electriciteitskabel
- 2 x UV-buis (geïnstalleerd)

LET OP: DIT APPARAAT MOET GEAARD WORDEN (KLASSE 1)

INSECTENBESTRIJDINGSPRODUCTEN

Flytrap Commercial™ gebruikt een krachtige UV-buis om vliegende insecten aan te trekken, die vastgehouden worden op een. Door dit lijmbord zijn gevangen insecten eenvoudig te inspecteren en verwijderen uit het apparaat.

POSITIONERING

DIT APPARAAT IS ALLEEN GESCHIKT VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS

Voor de bestrijding van de meeste vliegende insecten wordt **Flytrap Commercial™** idealiter ongeveer 2 meter boven de grond geplaatst, bij voorkeur op de donkerste plek van de ruimte die beschermd dient te worden. Plaats het apparaat niet naast ramen, dakkichten of andere lichtbronnen en vrij van meubels, deuren en andere obstakels. **Flytrap Commercial™** is idealiter zichtbaar vanaf elk punt in de ruimte die beschermd moet worden.

INSTALLATIE

Controleer of de specificaties op het apparaat overeenkomen met de elektriciteitsvoorziening waar het toestel mee verbonden is.

Flytrap Commercial™ kan op drie verschillende manieren bevestigd worden, zoals beschreven in dit document. Eenmaal geïnstalleerd dient het Glupac®-lijmborden bevestigd te worden zoals beschreven in de relevante sectie van die document. Gebruik het verwijderbare elektriciteits snoer om de **Flytrap Commercial™** te verbinden met een geschikte stroomvoorziening.

GEBRUIK VAN FLYTRAP COMMERCIAL™

Flytrap Commercial™ is het effectiefst indien toestel 24 uur per dag ingeschakeld is. Insecten worden het meest aangetrokken tot **Flytrap Commercial™** gedurende de nacht wanneer daglicht of andere lichtbronnen geen competitie vormen.

SCHOONMAAK

SCHOONMAKEN MAG ALLEEN GEDAAN WORDEN NADAT DE STROOMVOORZIENING UITGESCHAKELD IS Het wordt aangeraden het apparaat regelmatig schoon te maken wanneer het lijmbord vervangen wordt. Als het Glupac®-lijmbord verwijderd is, moet het apparaat met een vochtige doek schoongeveegd worden, waarbij het belangrijk is al het vuil te verwijderen. Zorg dat het apparaat volledig droog is voordat de stroomvoorziening weer ingeschakeld wordt.


GARANTIE

Flytrap Commercial™ heeft drie jaar garantie, en indien gebruikt en onderhouden zoals in beschreven in deze instructies blijft het apparaat nog vele jaren bruikbaar*. Het gebruik van onofficiële accessoires kan van invloed zijn op de garantie. Verzekert u ervan dat alleen officiële Glupac®-lijmborden gebruikt worden in combinatie met dit product.

*Exclusief UV-buizen, lijmborden en starters. Garantie geldt niet in geval van schade door onjuist gebruik.

BEVESTIGINGSOPTIES

METHODE	FT30	FTC40	FTC80
Slimline muur	305mm	458mm	458mm
Discreet muur	305mm	458mm	458mm
Plafond	506mm	668mm	668mm



LIJMBORD VERVANGEN

LIJMBORDEN VERVANGEN MAG ALLEEN GEDAAN WORDEN NADAT DE STROOMVOORZIENING UITGESCHAKELD IS De lijmborden moeten elke maand vervangen worden voor officiële Glupac®-lijmborden. Het gebruik van niet-officiële lijmborden kan invloed hebben op uw garantie.

1. Verwijder het gebruikte Glupac®-lijmborden door het uit de metalen behuizing te verwijderen. Bewaar het lijmbord eventueel voor het analyseren van de gevangen insecten.
2. Verwijder het beschermingsfolie van het nieuwe Glupac®-lijmbord.
3. Buig de rand van het lijmbord om langs de vouwlijn.
4. Plaats het nieuwe Glupac®-lijmbord in de juiste positie met de lijmkant richting de UV-buizen.



Zorg dat de originele Glupac®-lijmborden geschikt zijn voor het toestel. Deze zijn verkrijgbaar via uw ongediertebestrijder..

UV-BUIZEN VERVANGEN

UV-BUIZEN VERVANGEN MAG ALLEEN GEDAAN WORDEN NADAT DE STROOMVOORZIENING UITGESCHAKELD IS

Om te zorgen dat **Flytrap Commercial™** zo effectief mogelijk vliegende insecten vangt, moeten de UV-buizen jaarlijks vervangen worden. Na twaalf maanden is de fosfor coating die de juiste golflengte UV-licht doorlaat weggebrand en de hoeveelheid bruikbare UV-uitstraling sterk verminderd. Voor het vervangen van UV-buizen ..

1. Draai de buis 90 graden
2. Trek de buis voorzichtig uit de houder.
3. Gooi de gebruikte UV-buizen weg in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.




STARTERS VERVANGEN

STARTERS VERVANGEN MAG ALLEEN GEDAAN WORDEN NADAT DE STROOMVOORZIENING UITGESCHAKELD IS

De starter veroorzaakt een extra vonk om de UV-buis te ontsteken. De starter slijt en moet tegelijk met de UV-buis vervangen worden. Het vervangen van de starter...

1. Draai de starter tegen de klok in
2. Trek de starter uit het apparaat



SPECIFICATIE / VERVANGINGSONDERDELEN

Toestel	FT30
Spanning	230V ~ 50Hz
Afmetingen (mm)	470 x 185 x 355
Beschermingsgebied	80 m²
Gewicht	4 Kg
Lichtuitgifte	30W
Buizen	2 x TPX15-18
Starter	2 x I154
Lijmbord (x6)	INF060 (Yellow)

Toestel	FTC40
Spanning	230V ~ 50Hz
Afmetingen (mm)	623 x 185 x 355
Beschermingsgebied	120 m²
Gewicht	5 Kg
Lichtuitgifte	40W
Buizen	2 x TPX18-24
Starter	2 x I154
Lijmbord (x6)	INF061 (Yellow)

Toestel	FTC80
Spanning	230V ~ 50Hz
Afmetingen (mm)	623 x 185 x 355
Beschermingsgebied	240 m²
Gewicht	5 Kg
Lichtuitgifte	80W
Buizen	2 x TPX18-24
Starter	2 x I154
Lijmbord (x6)	INF061 (Yellow)

Este aparato cumple con la normativa CE europea EN 60335-2-59.

MATA INSECTOS ELÉCTRICO

Flytrap Commercial es la respuesta moderna para acabar con los insectos voladores donde la higiene es una verdadera preocupación. Hay cuatro tamaños y tres de ellos ofrecen la opción de IP65. Todos los aparatos tienen tres posibilidades de montaje: nivelado a la pared, montado en pared o suspendido del techo (vease al dorso).

Las instrucciones que aquí le presentamos pretenden ayudarle a utilizar el Flytrap Commercial con la máxima eficacia posible.

ADVERTENCIA

Flytrap Commercial puede ser instalado solo en áreas libres de polvo y todo tipo de mezcla explosiva. Si tiene dudas, por favor, póngase en contacto con el cuerpo de bomberos para que le aconsejen antes de instalar el aparato.

Flytrap Commercial es apropiado solo para interiores y no para graneros, cuadras o lugares similares.

INSTALACIÓN

Su aparato Flytrap Commercial necesita ciertas condiciones para asegurarle un control efectivo sobre insectos voladores:

1. Situarlo correctamente.
2. Cerciorarse que el modelo del aparato es el adecuado para el área a proteger.
3. Dejarlo funcionar las 24 horas del día.
4. Reemplazar los tubos cada 12 meses.
5. Cambiar la placa adhesiva cada 4 semanas.

Si tiene dudas, por favor, póngase en contacto con una electricista.

REQUISITOS ELECTRICOS

La gama de Flytrap Commercial utiliza la siguiente corriente:

220 - 240 voltios - 50 HZ

Asegurese entonces que el aparato es compatible con la corriente de su local.

AVISO - ESTE APARATO DEBE SER CONECTADO A TIERRA El cable suministrado con este aparato tiene ya un enchufe moldeado con un plomo - el valor esta indicado en la parte superior del enchufe.

MONTAJE

Su aparato Flytrap Commercial debe instalarse por lo menos dos metros del suelo y en el lugar más oscuro del área a proteger, lejos de las ventanas y tragaluces, para evitar la rivalidad con la luz natural o la luz solar. Cuando se trata de una zona amplia y abierta, donde dos o más aparatos son necesarios para su protección, cada aparato deberá colocarse en el centro del área a cubrir. Recuerde que la luz viaja en línea recta, por lo tanto, cualquier obstáculo como doseles suspendidos u otra

FlytrapCommercial™

clase de objetos grandes, puede hacer necesaria la instalación de más de un aparato para conseguir un efecto óptimo. Como regla general la luz UV del aparato Flytrap Commercial, debe divisarse desde cualquier punto del área a proteger.


Si tiene dudas sobre las aplicaciones o el montaje del Flytrap Commercial llame por favor a su proveedor.

MANTENIMIENTO

Antes de cualquier manipulación asegurese siempre de que el aparato esté desconectado.

Para mantener la eficacia del aparato, lo único que hay que hacer es cambiar los tubos a intervalos de un año aproximadamente (9-12 meses). Asegurese de que los tubos de repuesto son de la clase correcta, disponible a través de su proveedor. Hay que cambiar las placas adhesivas cada 4 semanas.

SI SURGE ALGUNA DUDA ACERCA DE ESTAS INSTRUCCIONES, CONTACTE CON SU PROVEEDOR.



CENTROS DE MONTAJE

DESCRIPCIÓN	FT30	FTC40	FTC80
NIVELADO A LA PARED	305mm	458mm	458mm
PARED	305mm	458mm	458mm
SUSPENDIDO DEL TECHO	506mm	668mm	668mm

GARANTIA

Su aparato Flytrap Commercial tiene una garantía de 1 año (aparte de los tubos). Si hay un desperfecto dentro de los 12 meses, su distribuidor cambiará su aparato. Esta garantía tendrá validez únicamente si han sido utilizados los repuestos del fabricante.

N.B. ESTA GARANTIA NO SE APLICA A LOS TUBOS

MANTENIMIENTO


Antes de cualquier manipulación asegurese siempre de que el aparato esté desconectado.

LIMPIEZA - La limpieza debe hacerse a intervalos regulares, dependiendo del ambiente donde el aparato funcione, normalmente cada mes.

El exterior del aparato debe ser limpiado con un trapo mojado y se puede limpiar la parilla eléctrica con el cepillo suministrado. Todo el metalico que esta utilizado en la fabricación esta no corrosivo, esmaltado en un horno o electro chapeado y entonces queda en buen estado para muchos años con tal que no este en lugares extremos.


CAMBIO DE LA PLACA ADHESIVA EL CAMBIO DE PLACA ADHESIVA DEBE SER REALIZADO POR PERSONAL DE SERVICIO AUTORIZADO UNA VEZ EL EQUIPO HAYA SIDO DESCONECTADO DE LA CORRIENTE. Se recomienda cambiar la placa todos los meses con una placa adhesiva Glupac®. El uso de otras placas puede invalidar la garantía.

REEMPLAZO DE LOS TUBOS - ANTES DE REEMPLAZAR LOS TUBOS ASEGURESE SIEMPRE QUE EL APARATO ESTA DESCONECTADO DE LA RED.



En primer lugar quite la placa adhesiva antes de quitar el tubo. Para quitarlo, torcerselo como en el dibujo.

REEMPLAZO DE LAS PLACAS ADHESIVAS - La placa



SPECIFICATION / REPLACEMENT PARTS

Unit	FT30
Voltage	230V ~ 50Hz
Dimensions(mm)	470 x 185 x 355
Coverage	80 Sq. Meters
Weight	4 Kg
Light Output	30W
Tubes	2 x TPX15-18
Starter	2 x I154
Glueboards (x6)	INF060 (Yellow)

Unit	FTC40
Voltage	230V ~ 50Hz
Dimensions(mm)	623 x 185 x 355
Coverage	120 Sq. Meters
Weight	5 Kg
Light Output	40W
Tubes	2 x TPX18-24
Starter	2 x I154
Glueboards (x6)	INF061 (Yellow)

Unit	FTC80
Voltage	230V ~ 50Hz
Dimensions(mm)	623 x 185 x 355
Coverage	240 Sq. Meters
Weight	5 Kg
Light Output	80W
Tubes	2 x TPX36-24
Starter	2 x I154
Glueboards (x6)	INF061 (Yellow)

يُرجى قراءة هذه التعليمات بعناية والاحتفاظ بها في مكان آمن للرجوع إليها في المستقبل عند الحاجة

Flytrap Commercial™

Flytrap Commercial™ جزء من مجموعة منتجات مكافحة الحشرات الطائرة، وهو مصباح مبيد حشرات فعال ومتعدد الاستخدامات يستخدم نيون الأشعة فوق البنفسجية القوي بشكل خاص ومصمم للاستخدام مع ألواح لاصقة **Glupac™** المتطورة للغاية من الناحية التقنية.

تتوفر مصابيح **Flytrap Commercial™** بثلاثة أحجام ويمكن تعليقها في السقف بزاوية 45 درجة ويمكن تثبيتها على الحائط.

محتوى علبة التغليف

1 × مصباح **Flytrap Commercial™**

1 × لوحة لاصقة **Glupac™** مشربة بالفيرمونات

4 × براغي ومراسي براغي

2 × حلقات تعليق

2 × مشابك تثبيت على الحائط الخيار 1

2 × مشابك تثبيت على الحائط الخيار 2

1 × كبل كهربائي

2 × نيون قوي بالأشعة فوق البنفسجية

تنبيه - يجب تأريض هذا المصباح كهربائيًا

منتج لمكافحة الحشرات

يستخدم **Flytrap Commercial** نيون الأشعة فوق البنفسجية القوي جدًا لجذب الحشرات الطائرة واحتجازها، بمجرد التقاطها، على لوحة غراء لاصق مشربة بالفيرمونات للسماح بالسيطرة عليها أو التخلص منها بشكل صحي.

تحديد مواقع الاستخدام

لا يمكن استخدام المصباح في الهواء الطلق

يجب تثبيت **Flytrap Commercial™**، المزود بكابل كهربائي بطول مترين، فوق مستوى الأرض بمترين، ويفضل أن يكون ذلك في المنطقة الأكثر ظلامًا بالمنطقة المراد حمايتها ويتم تزويده بشكل قياسي بكابل كهربائي بطول مترين. لا تضع المصباح بالقرب من النوافذ أو المناور أو مصادر الإضاءة الأخرى أو حيث قد يكون مخفيًا عن الأنظار بسبب الأثاث أو الأبواب أو العوائق الأخرى. يجب أن يكون مصباح **Flytrap Commercial™** مرتبًا من كل منطقة في المنطقة التي تحتاج إلى الحماية من الحشرات.

التركيب

قبل الشروع في التركيب، تأكد من أن جهد الإمداد للنظام الكهربائي الخاص بشبكة التيار لديك يتوافق مع ما هو موضح على لوحة المواصفات الفنية الموضوعة على المصباح.

يمكن تثبيت **Flytrap Commercial™** بثلاث طرق مختلفة كما هو موضح في قسم خيارات التثبيت المرفقة بهذه التعليمات. بمجرد التركيب، أدخل لوحة الغراء اللاصق **Glupac™** في الموضع المشار إليه في قسم استبدال لوح الغراء في هذه التعليمات. استخدم كابل الطاقة والقايس لتوصيل **Flytrap Commercial™** بمقبس طاقة مناسب. تنبيه - يجب تأريض هذا المصباح كهربائيًا

تنبيه - يجب تأريض هذا المصباح كهربائيًا

كيفية استخدام FLYTRAP COMMERCIAL

من الناحية المثالية، يعمل **Flytrap Commercial™** على مدار 24 ساعة يوميًا لضمان خلو المباني المستخدم فيها من الحشرات الطائرة. تنجذب الحشرات أكثر إلى مصباح **Flytrap Commercial™** ليلاً عندما لا يكون هناك ضوء النهار أو مصادر الضوء الأخرى.

التنظيف

قبل بدء نشاط تنظيف المصباح، تأكد من فصله عن مصدر الطاقة.

يوصى بتنظيف المصباح بانتظام في كل مرة يتم فيها استبدال لوحة الغراء اللاصق. بمجرد إزالة لوحة الغراء اللاصق، يجب تنظيف الجهاز بقطعة قماش مبللة في محاولة لإزالة أي تكوّن للغبار أو الأوساخ. تأكد من أن المصباح جاف تمامًا قبل إعادة توصيله بمصدر الطاقة الكهربائية.

الضمان

يتمتع **Flytrap Commercial™** بضمان لمدة عام واحد، وإذا تم استخدامه وفقًا للتعليمات الواردة هنا، فيجب أن يستمر في العمل لعدة سنوات. قد يؤدي استخدام قطع الغيار غير المعتمدة من قبل الشركة الأم إلى إبطال الضمان نفسه. تأكد من استخدام ألواح **Glupac** اللاصقة فقط في هذا المنتج.

باستثناء النيون، وألواح الغراء اللاصقة، وبادئات التشغيل. لا يغطي الضمان الأعطال الناجمة عن سوء الاستخدام أو الاستخدام في التطبيقات غير الموضحة في هذه التعليمات.

مرفقات التثبيت

الطريقة	FT30	FT40	FTC80
التثبيت على الحائط	305 ملم	458 ملم	458 ملم
عند 45 درجة	305 ملم	458 ملم	458 ملم
معلق	506 ملم	668 ملم	668 ملم

التثبيت على الحائط

عند 45 درجة

معلق

خيارات التثبيت

FT30. 40 & 80

استبدال لوحة الغراء اللاصق

قبل استبدال لوحة الغراء، تأكد من عدم توصيل المصباح بمقبس التيار الكهربائي.

يجب استبدال لوحة الغراء كل شهر بلوحة أصلية *Glupac™*. قد يؤدي استخدام ألواح لاصقة غير أصلية إلى إبطال الضمان.

لاستبدال لوحة الغراء.....

(1) قم بإزالة لوحة الغراء المستخدمة من اللوحة المعدنية ثم تابع التحقق من مكان التثبيت أو التخلص منها بشكل صحيح.

(2) أزل الورق الواقي من اللوحة اللاصقة الجديدة *Glupac™*.

(3) قم بتوصيل لوحة الغراء باستخدام زعانف التثبيت المناسبة

(4) ضع لوحة الغراء اللاصقة *Glupac™* بلطف في الموضع الصحيح بحيث يكون الجانب اللاصق مواجهًا للنيون.

تأكد دائمًا من أن ألواح الغراء *Glupac™* الأصلية هي المنتجات المثالية المناسبة لمصباحك. ستجدها عند المورد.

استبدال مصابيح النيون

قبل استبدال مصابيح النيون، تأكد دائمًا من عدم توصيل المصباح بمقبس التيار الكهربائي.

لضمان أقصى قدر من الفعالية للمصباح *Flytrap Commercial™* في اصطياد الحشرات، يجب استبدال مصابيح نيون الأشعة فوق البنفسجية كل عام. بعد 12 شهرًا، سيكون طلاء الفوسفور الذي ينبعث منه الطول الموجي الصحيح للأشعة فوق البنفسجية قد تآكل وانخفضت انبعاث الأشعة فوق البنفسجية بشكل كبير من المصباح.

لاستبدال مصابيح النيون....

(1) قم بتدوير مصباح النيون بزاوية 90 درجة عن طريق تحريره من دعامة تثبيته.

(2) أزل مصباح النيون من الهيكل.

(3) تخلص من مصباح النيون المستبدل وفقًا للتشريعات المحلية الحالية ذات الصلة.

استبدال بادئ التشغيل




قبل استبدال بادئ التشغيل، تأكد دائمًا من عدم توصيل المصباح بمقبس التيار الكهربائي.

تولد بادئات التشغيل شرارة تعمل على الإشعال الأولي لمصابيح النيون. تنفذ صلاحية بادئات التشغيل ويجب استبدالها بنفس الفواصل الزمنية التي تستبدل بها مصابيح النيون.

لاستبدال بادئات التشغيل....

(1) قم بتدوير بادئ التشغيل في عكس اتجاه عقارب الساعة

(2) اسحب بادئ التشغيل حتى يتم فصله عن المصباح



المواصفات الفنية/قطع الغيار

مصابيح	FT30	مصابيح	FTC40	مصابيح	FTC80
الجهد	230 فولت ~ 50 هرتز	الجهد	230 فولت ~ 50 هرتز	الجهد	230 فولت ~ 50 هرتز
الحجم والأبعاد (ملم)	355 × 185 × 470	الحجم والأبعاد (ملم)	355 × 185 × 623	الحجم والأبعاد (ملم)	355 × 185 × 623
نطاق التغطية	80 مترًا مربعًا	نطاق التغطية	120 مترًا مربعًا	نطاق التغطية	240 مترًا مربعًا
الوزن	4 كجم	الوزن	5 كجم	الوزن	5 كجم
انبعاث الضوء	30 وات	انبعاث الضوء	40 وات	انبعاث الضوء	80 وات
النيون	TPX15 - 18 × 2	النيون	TPX18 - 24 × 2	النيون	TPX36 - 24 × 2
بادئ التشغيل	1154 × 2	بادئ التشغيل	1154 × 2	بادئ التشغيل	1154 × 2
ألواح الغراء (x6)	INF060	ألواح الغراء (x6)	INF061	ألواح الغراء (x6)	INF061

مصباح تجاري لمكافحة الحشرات الطائرة

قد يتم تغيير المعلومات الواردة في هذه التعليمات دون سابق إنذار. ويرجع ذلك إلى التحديث المستمر لمنتجاتنا. هذا لا يعني أنه يجب عليك الاعتماد على هذه المعلومات بشكل كامل أو أنها جزء من أي عقد.